

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор классической дубовой бочки Майкопского Бондарного Завода.

Перед началом эксплуатации вашего изделия ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Особенностью заливных бочек изготовленных по ГОСТ 8777-80 заключается в доведении уровня влажности в клёпке до 18% в процессе её атмосферной ферментации на производстве не менее 12 месяцев. Благодаря этому бочка с такими параметрами быстро начинает работать и насыщать дистилляты, а также не передает напитку «плинтусовый» привкус сырого материала.

Спиртуозность заливаемого дистиллята не должна превышать 65%. Вымачивание и дальнейшая эксплуатация не допускается в помещениях при температуре выше 17 градусов и влажности воздуха менее 85%.

Допускаются нормативами ГОСТ 8777-80 и не являются недостатком в изделии: щели между клепок, первоначальная течь между клепками, коррозия металлических обручей.

Явными недостатком является: течь сквозь клёпку на торцах или на донце. В случае течи необходимо зафиксировать на видео процесс течи и сразу связаться с вашим продавцом.

### Подготовка бочки

Вымачивание необходимо для восполнения потерянной древесиной влажности при транспортировке и хранении. Содержание влаги в готовом изделии нашего завода составляет 18% и подтверждено сертификатом качества. Срок вымачивания до прекращения течи составляет не более 5 суток. При необходимости добиться более мягкого вкуса для вин, бочку можно вымачивать дольше.

1. Перед вымачиванием бочки необходимо убедиться в том, что древесина бочки не имеет визуальных дефектов, препятствующих герметичности бочки. Если во время транспортировки или хранения в магазине ваша бочка слегка рассохлась перед вымачиванием новой бочки или повторным использованием вашей боки сперва необходимо подбить все обручи.
2. Далее полностью заполнить бочку чистой проточной водой и доливать ее пока течь не прекратится. Воду необходимо менять полностью каждые 48 часов. Первоначальная заливка сразу горячей водой ускорит набухание древесины.

**ВНИМАНИЕ! Только полное прекращение подтекания свидетельствует о готовности бочки к заливке продуктом. Если при опрессовке бочки водой происходит подтекание, то такая бочка не готова к использованию. Во избежания потери гарантии производителя запрещается использовать подтекающую по воде бочку.**

3. Для максимального раскрытия аромата дуба нужно ошпарить бочку внутри кипятком. Расход: 2л кипятка на изделие. После заливки кипятка в бочку закрыть плотно пробкой и сразу начать рывками раскачивать бочку в течении 10 минут. Далее открыть пробку и слить всю воду. После того как бочка остынет можно залить дистиллят.

Обмену по гарантии производителя подлежат бочки с выявленными не устранимыми недостатками без:

1. Без признаков прямой эксплуатации (заливки дистиллятами и вином)
2. Не обработана маслами, воском.

Производитель может произвести ремонт изделия с нарушением инструкции, с оплатой покупателем транспортировки до производства. Гарантия на бочку 12 месяцев с даты приобретения.

При соблюдении настоящей инструкции по эксплуатации бочки из кавказского скального дуба атмосферной сушки прослужат вам долго!